

- Flasche aus dem Spender nehmen
- Spender von der Wandhalterung abnehmen
- Dosierpumpe (wie in Bedienungsanleitung gezeigt) entnehmen
- Spender gründlich unter fließend heißem Wasser reinigen
- Den Spender mit Einmaltüchern trocknen
- Spender mit einem alkoholischen Flächendesinfektionsmittel innen und außen einsprühen
- Bei Bedarf anschließend mit Einmaltüchern abwischen, Einwirkzeit beachten
- Eine neue oder eine gesondert aufbereitete Dosierpumpe (s. u.) einsetzen
- Neues Gebinde einhängen

Manuelle Aufbereitung der Pumpe

- Pumpe zunächst mit heißem Wasser durchspülen und Produktreste abspülen
- Pumpen, die zur Dosierung von Seifen im Einsatz waren, mit Händedesinfektionsmittel durchspülen und einwirken lassen
- Anschließend Pumpe leer pumpen
- Nach vollständiger Trocknung wird die Pumpe wieder eingesetzt
- Hinweis: Keine Scheuermittel, keine ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden!